






INSTALLATION AND USE OF LIGHT STRIP E00



USER MANUAL


Assembly Instructions

- 1 Pull the light strip out of the reel.




2

Connect the light strip to the output.




Remove the protective film from the strip and stick the strip to the inner surface of the steel frame as shown by the red line.



Please note that the starting position of the light strip is approximately flush with the top plate D of the wooden frame. (The part in the green circle of the figure.)

Assembly Instructions

Note: Please install two AAA batteries before use.




- Rhythm 1-2: Single click to switch to 1-2 rhythm mode
- Rhythm 3-4: Click to cycle through the 3-4 rhythm mode

Code matching function: Within 10 seconds of power on, press the lock button on the remote control, and the light will flash white three times, indicating that the code matching is complete. After the code matching is completed, only the remote control that has passed the code can remotely control the controller. Press the lock button again after the code matching is completed to decode the complex code function.

Assembly Instructions

Welcome to our App! Here are some guidelines to help you better use the App, including features:

First, authorization of the relevant cell phone system permissions is required to use the App functions, and you need to agree to enable the permissions to use the App functions normally.




Please scan the QR code for APP installation.

If the QR code is broken, please contact us to get the APP installation.

Attention:

- In the process of installing the App, click “Allowed” in all pop-up windows.
- If you can't use it normally after installing the App, please restart your phone or remove the App and reinstall it.

Hinweis: Vor Gebrauch zwei AAA-Batterien einsetzen.




- Rhythmus 1-2: Einmaliges Drücken wechselt in 1-2 Rhythmusmodus
- Rhythmus 3-4: Durch Drücken zwischen 3-4 Rhythmusmodi wechseln

Codierungsfunktion: Innerhalb 10 Sekunden nach Einschalten Sperrtaste der Fernbedienung drücken. Drei weiße Blinksignale bestätigen erfolgreiche Codierung. Danach kann nur die codierte Fernbedienung den Controller steuern. Erneutes Drücken der Sperrtaste nach Codierung deaktiviert die Funktion.

Willkommen in unserer App! Hier finden Sie Anleitungen zur optimalen Nutzung der App-Funktionen:

Zunächst müssen Sie die erforderlichen Systemberechtigungen Ihres Smartphones freigeben, um die App-Funktionen nutzen zu können. Die normale Nutzung setzt Ihre Zustimmung voraus.




Bitte scannen Sie den QR-Code zur App-Installation.

Bei beschädigtem QR-Code kontaktieren Sie uns bitte für die Installationsdatei.

Hinweis:

- Klicken Sie während der Installation auf „Zulassen“ in allen Pop-up-Fenstern.
- Bei Funktionsstörungen starten Sie das Gerät neu oder deinstallieren/installieren Sie die App erneut.

Remarque : Insérer deux piles AAA avant utilisation.




- Rythme 1-2 : Clic simple pour mode rythme 1-2
- Rythme 3-4 : Clic cyclique entre modes rythme 3-4

Appariage code : Dans les 10 secondes après mise sous tension, appuyer sur le bouton verrou de la télécommande. Trois clignotements blancs confirment l'appariage. Seule la télécommande appariée peut contrôler le dispositif. Appuyer à nouveau sur verrou après appariage pour désactiver la fonction.

Bienvenue dans notre application ! Voici les consignes d'utilisation :

L'autorisation des permissions système du téléphone est requise pour activer les fonctionnalités. Vous devez accepter ces permissions pour une utilisation normale.




Veuillez scanner le code QR pour installer l'application.

En cas de code QR endommagé, contactez-nous pour obtenir l'installation.

Important :

- Cliquez sur « Autoriser » dans toutes les fenêtres contextuelles pendant l'installation.
- En cas de dysfonctionnement, redémarrez le téléphone ou désinstallez/réinstallez l'application.

Nota: Inserire due batterie AAA prima dell'uso.




- Ritmo 1-2: Clic singolo per modalità ritmo 1-2
- Ritmo 3-4: Clic ciclico tra modalità ritmo 3-4

Funzione abbinamento codice: Entro 10 secondi dall'accensione, premere il pulsante blocco sul telecomando. Tre lampeggi bianchi confermano l'abbinamento. Solo il telecomando abbinato può controllare il dispositivo. Premere nuovamente blocco dopo l'abbinamento per disattivare la funzione.

Benvenuto nella nostra App! Linee guida per l'utilizzo:

È necessaria l'autorizzazione alle autorizzazioni di sistema del telefono per utilizzare le funzioni. L'accettazione è obbligatoria per il corretto funzionamento.




Scansionare il codice QR per installare l'App.

Se il codice QR è danneggiato, contattaci per ricevere il file di installazione.

Attenzione:

- Durante l'installazione, selezionare « Consenti » in tutte le finestre pop-up.
- In caso di malfunzionamenti, riavviare il dispositivo o disinstallare/reinstallare l'App.

Nota: Instale dos pilas AAA antes de usar.




- Ritmo 1-2: Pulsación simple para modo ritmo 1-2
- Ritmo 3-4: Pulsación cíclica entre modos ritmo 3-4

Función emparejamiento: En los 10 segundos tras encender, pulsar botón bloqueo del mando. Tres destellos blancos confirman emparejamiento. Solo el mando emparejado puede controlar el dispositivo. Pulsar bloqueo nuevamente tras emparejar desactiva la función.

¡Bienvenido a nuestra App! Instrucciones clave:

Debe conceder los permisos del sistema móvil correspondientes para utilizar las funciones. Es obligatorio habilitar los permisos para el uso normal.




Escanee el código QR para instalar la App.

Si el código QR está dañado, contáctenos para obtener la instalación.

Atención:

- Durante la instalación, haga clic en « Permitir » en todas las ventanas emergentes.
- Si la App no funciona, reinicie el teléfono o desinstálela/reinstálela.

Let op: Plaats twee AAA-batterijen voor gebruik.




- Ritme 1-2: Enkele klik voor ritmemodus 1-2
- Ritme 3-4: Klikken wisselt tussen ritmemodi 3-4

Codekoppeling: Binnen 10 seconden na inschakelen vergrendelknop indrukken. Drie witte knippersignalen bevestigen succes. Alleen gekoppelde afstandsbediening kan apparaat bedienen. Opnieuw indrukken na koppeling schakelt functie uit.

Welkom in onze App! Gebruiksrichtlijnen:

Het verlenen van relevante telefoonsysteemmachtigingen is vereist om de functies te gebruiken. U moet deze machtigingen inschakelen voor normale werking.




Scan de QR-code om de App te installeren.

Bij beschadigde QR-code neem contact op voor installatielink.

Let op:

- Klik tijdens installatie op « Toestaan » in alle pop-ups.
- Bij problemen herstart u de telefoon of verwijdert/installeert u de App opnieuw.

OBS: Sätt i två AAA-batterier före användning.




- Rytm 1-2: Enkeltryck för rytmläge 1-2
- Rytm 3-4: Tryck för att cykla mellan rytmläge 3-4

Kodparningsfunktion: Tryck på låsknappen inom 10 sekunder efter uppkoppling. Tre vita blinkningar bekräftar kodning. Endast sparad fjärrkontroll kan styra enheten. Tryck igen på låsknappen efter parning för att avbryta funktionen.

Välkommen till vår App! Viktiga instruktioner:

Auktorisation av relevanta systembehörigheter krävs för att använda App-funktioner. Godkännande är obligatoriskt.




Scanna QR-koden för App-installation.

Om QR-koden är skadad, kontakta oss för installationsfil.

Observera:

- Klicka på « Tillåt » i alla popup-fönster under installation.
- Vid fel startar du om telefonen eller avinstallerar/reinstallerar Appen.

Uwaga: Włóż dwa baterie AAA przed użyciem.




- Rytm 1-2: Pojedyncze kliknięcie przełącznika tryb 1-2
- Rytm 3-4: Klikaj aby przełączać tryby 3-4

Funkcja parowania: W ciągu 10 sekund po włączeniu naciśnij przycisk blokady na pilocie. Trzy białe błyski potwierdzają parowanie. Tylko sparowany pilot może sterować urządzeniem. Ponowne naciśnięcie przycisku po sparowaniu wyłącza funkcję.

Witamy w naszej aplikacji! Ważne wskazówki:

Wymagane jest nadanie odpowiednich uprawnień systemowych telefonu do korzystania z funkcji. Akceptacja jest obowiązkowa.



Zeskanuj kod QR, aby zainstalować aplikację.

W przypadku uszkodzenia kodu QR skontaktuj się z nami po plik instalacyjny.

Uwaga:

- Kliknij « Zezwól » we wszystkich oknach podczas instalacji.
- W przypadku awarii zrestartuj telefon lub odinstaluj/zainstaluj ponownie aplikację.